



**ПРИМЕЧАНИЕ:**

При использовании удлинительной горловины 500мм в колодце состоящем из 4 колец возможно использовать станцию только в положении "3" рабочего объема. Для работы станции в положении "5" необходим колодец состоящий из 5 и более колец.

При использовании удлинительной горловины 500мм допускается установка в колодец с глубиной залегания выходной трубы 955-1455мм (от нижнего лотка до верхнего кольца колодца.)

Удлинительная горловина крепится к корпусу капроновыми болтами. Опорное кольцо устанавливается на удлинительной горловине на уровне необходимом для совмещения выхода станции с выходом колодца.

Нижняя часть снимается из транспортного положения поворотом на 45° против часовой стрелки и выдвигается на рабочий объем станции "3" или "5" по маркеру. Фиксируется нижняя часть поворотом на 45° по часовой стрелке.

Опорное кольцо крепится к ЖБ кольцу анкерными болтами или засыпается щебнем либо заливается бетоном.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Выполнил				Фоменко С.В.	13.02.18
Проверил				Жуков С.В.	
Утвердил				Жуков С.В.	
Заказчик				-	
Отменеджер				-	

AltaBioLite-5 (5+) 01022018\_1

Alta Bio Lite 5  
Монтажная схема  
(с удл. горловиной 500 мм)

Операция	Лист	Листов
МС	-	-

